

Kurzanleitung zum Einsatz der Überbrückung für dünne Goldstäbe an ein bestehendes Silberwassergerät:

1. Montieren Sie die Goldstäbe je in die Klemme Anschluss Nr. 1 und den anderen in Nr 2a oder 2b, jenachdem ob ihr bestehendes Gerät schon einen Widerstand benutzt. Wenn ja, können sie den 2. Stab in Nr. 2b stecken (schrauben). Siehe Bild unten.
2. Stecken Sie die Silberstäbe wie gewohnt an ihr Gerät.
3. Klemmen Sie die Krokodilklemmen an die Stäbe. Sie dürfen einander nicht berühren.
4. Stechen Sie in ein ca. 10 cm grosses Karton 2 Löcher im Abstand von ca. 1 cm und führen die Goldstäbe dadurch und legen sie aufs Glas.

